

Налаштування принтера EPSON LX-350 для роботи із обчислювачами УНІВЕРСАЛ



1. До моменту включення живлення, переконайтесь, що перемикач управління режимом подачі паперу переведено в положення «окремі аркуші» (верхнє положення)
2. Включіть принтер.
3. Вставити папір (принтер повинен сам його заправити).
4. Увійдіть у режим «Меню». Для цього потрібно одночасно натиснути клавіші «Item↑» і «Set». Після чого принтер надрукує на яку мову він запрограмований.



5. Якщо у принтері встановлено мову «**English**» натисніть клавішу «**Set**». Якщо ж принтер запрограмований на іншу мову, клавішею «**Item↑**» необхідно вибрати мову «**English**».
6. Далі принтер запитає чи друкувати свої поточні налаштування «Print the current settings?» - потрібно натиснути клавішу «**Set**». Після чого роздрукуються налаштування принтера. Якщо текст налаштувань не вміщується на одному аркуші, необхідно вставити інший.
7. Якщо налаштуваннями співпадають із рисунком 1, тоді необхідно вийти із меню одночасно натиснувши клавіші «**Item↑**» і «**Set**».
8. Ті налаштування, які не співпадають, потрібно змінити. Для цього треба за допомогою клавіш «**Item↓**» та «**Item↑**» вибрати відповідний пункт меню.
9. Наприклад, для зміни характеристичної таблиці натиснути «**Item↓**» декілька разів , поки не надрукується «**Character table**» , а потім клавішею «**Set**» натискати до тих пір, поки не з'явиться напис «**PC866**».
10. Для збереження параметрів і виходу із меню необхідно одночасно натиснути клавіші «**Item↑**» і «**Set**».

W0015302 80AEH B88CH

English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Português

Yes:Set/No:Item↓

Print the current settings?

Yes:Set/No:Item↓,Item↑

Pin test:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Top margin for tractor

8.5 mm

Top margin for manual feed

8.5 mm

** Menu **

** Value **

Page length for tractor

3 inch 3.5 inch 4 inch 5.5 inch 6 inch
7 inch 8 inch 8.5 inch 11 inch
70/6 inch 12 inch 14 inch 17 inch

Skip over perforation

Off On

Auto tear off

Off On

Auto line feed

Off On

Print direction

Bi-D Uni-D

Software

ESC/P IBM PPDS

0 slash

0 0

I/F mode

Auto Parallel Serial USB

Auto I/F wait time

10 seconds 30 seconds

Baud rate

19200BPS 9600BPS 4800BPS 2400BPS

1200BPS 600BPS 300BPS

Parity

None Odd Even Ignore

Data length

8 bit 7 bit

Parallel I/F bidirectional mode

Off On

Packet mode

Auto Off

Character table

Italic PC 437 PC 850 PC 437 Greek
PC 853 PC 855 PC 852 PC 857 PC 866
PC 869 MAZOWIA Code MJK ISO 8859-7
ISO Latin 1T Bulgaria PC 774 Estonia
ISO 8859-2 PC 866 LAT. PC 866 UKR
PCAPTEC PC 708 PC 720 PCARB64 PC 860
PC 865 PC 861 PC 863 BRASCII Abicomp
Roman 8 ISO Latin 1 PC 858 ISO 8859-15
PC 771 PC 437 Slovenia PC MC PC 1250
PC 1251 KZ 1048

International character set for Italic table

Italic U.S.A. Italic France
Italic Germany Italic U.K.
Italic Denmark 1 Italic Sweden
Italic Italy Italic Spain 1

Pitch

10 cpi 12 cpi 15 cpi 17 cpi 20 cpi

Auto CR(IBM PPDS)

Proportional

Off On

Manual feed wait time

0.5 seconds 1 seconds 1.5 seconds

2 seconds

Buzzer

Off On

Low-noise mode

Off On

IBM character table

Table 2 Table 1

Power off timer

Off 1 hours 2 hours 4 hours 8 hours
12 hours

Рисунок 1 – Налаштування принтера EPSON LX-350